

Radio Küche



Como Audio Radio

Das Radio ist vorprogrammiert. Die Tasten 1 bis 6 sind mit festen Sendern belegt.

Mit der Taste „Volume“ schalten Sie das Radio Ein/Aus und regeln die Lautstärke.

1. Ein/Aus: Kurz hineindrücken, um das Como Radio ein- oder auszuschalten.
Dann 5 Sekunden warten – das Radio ist betriebsbereit.
2. Senderwahl: 1 - Klassik Radio
2 - NDR 2
3 - Deutschlandfunk
4 - Antenne MV
5 - RSH
6 - Delta Radio

Radio CD Kombination Wohnzimmer



CD – Player

Mit der Fernbedienung auf CD – Player schalten. Die weitere Bedienung erfolgt am Block- Radio.

1. Taste „CD“ : Öffnet oder schließt die CD – Lade.
Beim ersten Drücken dieser Taste wechselt das Gerät in die Betriebsart „CD“.
2. Taste „Wiedergabe/Pause“: Nach einfachem Drücken geht das Gerät auf Pause, nach nochmaligem Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt. Wird die Taste 5 Sekunden gehalten, wechselt das Gerät in den Stopp Modus. Die Funktion der Taste gilt für CD und Medienabspieler.
3. Taste „Vorwärts“ : Im Radio - Betrieb sucht das Gerät beim Drücken der Taste automatisch den nächst höheren Sender. Im CD - und Medienabspieler - Betrieb wechselt das Gerät zum nächsten Titel.
4. Taste „Zurück“: Im Radio - Betrieb sucht das Gerät beim Drücken der Taste automatisch den nächst tieferen Sender. Im CD - und Medienabspieler - Betrieb wechselt das Gerät zum vorherigen Titel.

Block - Radio

Das Radio ist voreingestellt. Bitte nur die beschriebenen Tasten benutzen.

Die „Power - Taste“ am Radio bitte nur dann betätigen, wenn das Farbdisplay die Uhrzeit anzeigt oder der Bildschirm schwarz ist.

Der Bildschirm ist schwarz: Das Radio ist nicht betriebsbereit.
Die „Power – Taste“ betätigen.
Das Radio schaltet sich betriebsbereit.
Dieser Vorgang dauert ca. 1 Minute (wie beim PC).
Danach wird das Radio mit der Fernbedienung gesteuert.

Der Bildschirm zeigt die Uhrzeit an: Das Radio ist betriebsbereit.
Mit der Fernbedienung kann das Radio jetzt weiter gesteuert oder durch betätigen der „Power – Taste“ außer Betrieb genommen werden.

Fernbedienung Block-Radio: Ist das Radio betriebsbereit, zeigt das Farbdisplay die Uhrzeit an. Mit der Taste „Stand by“ auf der Fernbedienung kann das Radio jetzt weiter betrieben werden.

Tasten auf der Fernbedienung:

Stand by	= Ein/Aus
IR	= Internet – Radio
FM	= UKW - Radio
PHO	= USB - Stick
CD	= Kassettendeck
1 – 10	= Stationstasten für IR und FM
Vol+	= Lautstärke
Vol-	= Lautstärke

Die Tasten 1 – 10 sind jeweils mit einem Sender belegt. 10 Sender für FM und 10 Sender für IR.

IR:

- 1 = Klassik Radio
- 2 = NDR 2
- 3 = Deutschlandfunk
- 4 = Antenne MV
- 5 = N – Joy
- 6 = Ostseewelle Radio
- 7 = Radio
- 8 = NDR 1 Rostock
- 9 = 1000 Oldies
- 10 = WDR

FM:

- 1 = NDR Klassik
- 2 = NDR 2
- 3 = Deutschlandfunk
- 4 = NDR Info
- 5 = N – Joy
- 6 = Nova
- 7 = Delta
- 8 = Ostseewelle
- 9 = NDR 1
- 10 = Deutschlandfunk Kultur

TV - Sender

- 1 ERSTE
- 2 ZDF
- 3 NDR 3 HD
- 4 WDR 3 HD
- 5 - 11 VERSCHLÜSSELT
- 12 KIKA
- 13 SAT 3 HD
- 14 VERSCHLÜSSELT
- 15 DAS VIERTE
- 16 VERSCHLÜSSELT
- 17 EUROSPORT
- 18 VERSCHLÜSSELT
- 19 NTV
- 20 PHOENIX
- 21 EURO NEWS
- 22 ARTE HD
- 23 ALPHA BR
- 24 BR SÜD HD
- 25 HR
- 26 MDR
- 27 RHEIN MAIN TV
- 28 SWR HD
- 29 RBB BERLIN
- 30 SR - FERNSEHEN
- 31 RADIO BREMEN

32 BLOMBERG EUROPE
33 MTV GERMANY
34 VIVA GERMANY
35 NICK
36 KEIN SIGNAL
37 BIBEL TV
38 VERSCHLÜSSELT
39 9 LIVE
40 EINS FESTIVAL
41 EINS PLUS
42 TAGESSCHAU 24
43 ZDF NEO HD
44 ZDF INFO HD
45 ZDF KULTUR HD
46 BR NORD
47 BBC WORLD
48 CNCB
49 CNN
50 SYK NEWS
51 – 52 VERSCHLÜSSELT
53 1 – 2 – 3 TV
54 SONNENKLAR
55 ASTRO TV
56 HSE 24
57 QVC
58 VERSCHLÜSSELT

59 SERVUS TV
60 RTL NITRO
61 ANIXE
62 IMUSIV TV
63 GOTV
64 SWR
65 SAT 1
66 MEIN TV SHOP
67 VERSCHLÜSSELT
68 VERSCHLÜSSELT
69 VERSCHLÜSSELT
70 RTL HB
71 RTL HH
72 KABEL 1 AUSTRIA
73 SAT 1 A
74 SAT 1 CH
75 SAT 1 HESSEN
76 SAT 1 BREMEN
77 WDR
78 NDR MV
79 NDR HH
80 NDR SH
81 MDR
82 MDR
83 WDR
84 WDR

85 WDR
86 RBB BRANDENBURG
87 KABEL 1 SCHWEIZ
88 RTL AUSTRIA
89 VOX AUSTRIA
90 RTL 2 AUSTRIA
91 SUPER RTL
92 WDR
93 WDR
94 WDR
95 WDR
96 WDR
97 WDR
98 VERSCHLÜSSELT
99 TV 5 MONDE
100 VERSCHLÜSSELT
518 ARTE
519 ZDF
520 ARD
521 SWR
522 NDR
523 NDR
524 DAS ERSTE
525 NDR
526 WDR
527 KIKA

528 3 SAT
529 PHOENIX
530 ARTE
531 BR
532 ZDF NEO
533 ZDF INFO
534 ZDF KULTUR
535 SWR
536 BAYERN NORD
537 D MAX NEU
538 TELE 5
539 SAT 1
540 PRO SIEBEN
541 VOX
542 RTL
543 KABEL EINS
544 RTL
545 N24
546 SPORT 1
547 SIXX
548 SONNENKLAR TV
549 HSE 24
550 QVC DEUTSCHLAND
551 NDR
552 WDR
553 WDR

554 WDR

555 WDR

556 WDR

557 WDR

558 WDR

559 WDR

560 WDR

561 WDR

562 ASTRA

563 TEST – R